ML0100.1517

MANUAL DE INSTRUÇÕES





MAC•LUB

55 (16) **3301 3666** | maclub@**maclub**.com.br | **maclub**.com.br

ML0100.1517

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ML0100.1517 – CONJUNTO BOMBA ELÉTRICA 220V MONOFASICA (MC0100.0220) DE PALHETAS PARA TRANSFERÊCIA E ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL, COM MEDIDOR MECÂNICO DE 4 DIGITOS (MC1505.0010), BICO MANUAL DE ABASTECIMENTO 1" (MC1490.0000) e SUPORTE 1515 (ML1515.0100) para VAZÃO DE até 80 LPM



APLICAÇÃO – Para tanques ou reservatórios fixos, onde se exige rapidez no abastecimento em veículos movidos a diesel como: tratores, colheitadeiras, tratores de esteiras, retroescavadeiras, pás-carregadeiras, caminhões, caminhonetas, grupo de geradores e motores a diesel em geral.

MOTOR – Bomba elétrica de corrente alternada, 220V, monofásica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS da BOMBA (MC0100.0220)

- VAZÃO: Até 80 LPM
- SISTEMA: By pass de recirculação
- CONSUMO: 6A
- MOTOR: 600W
- Rotação: 2800 rpm
- CICLO DE TRABALHO: Continuo
- INTERRUPTOR: Luminoso On/Off com proteção IP-55
- PROTEÇÃO: IP-55
- Cabo elétrico com tomada
- Altura máxima de recalque (recomendada): 3 metros
- Altura máxima de sucção (recomendada): 2 metros

DIMENSÕES

- Embalagem da bomba – 1 Caixa (56 x 40 x 46 cm);
- Peso Total – 29,5 Kilos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS do MEDIDOR MECANICO 4 DÍGITOS (MC1505.0010)

- Carcaça do medidor: Construído em poliamida e Alumínio
- Vazão do medidor - de 20-120 LPM
- Precisão: Aproximadamente 01%
- Indicador parcial de 04 dígitos-totalizador de 8 dígitos
- Proibido o uso em operações comerciais

ML0100.1517

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ACESSÓRIOS (que acompanham a bomba)

- Mangueira borracha para combustíveis, com comprimento de 04m com conexões Ø 1”, para saída da bomba;
- Mangueira plástica espiralada na entrada 1” X 2 metros;
- Medidor mecânico 4 dígitos
- Bico manual de abastecimento para diesel de 1”
- Suporte 1515 na cor vermelha

PADRÃO DE QUALIDADE MAC LUB

- O conjunto ML0100.1517 é uma bomba de excelente capacidade de transferência de óleo diesel em tanques e reservatórios fixos de pequenos e grandes armazenamentos, proporcionando trabalhos de qualidade e confiabilidade utilizando energia elétrica alternada, com baixo custo de manutenção e reposição de peças;
- Excelente Custo x Benefício;

REQUISITOS PARA PRESERVAR SUA BOMBA DE DIESEL PARA TRANSFERENCIA DE ÓLEO DIESEL

- Utilizar sempre óleo diesel limpo e isento de impurezas;
- Verificar se a mangueira está com alguma dobra que possa prejudicar a passagem do produto;
- Abastecer o reservatório sempre em lugar limpo para evitar contaminação;
- Sempre utilizar peças de reposição MAC LUB;

NOSSO MERCADO

- INDUSTRIAIS
- UNIDADES MOVEIS DE ABASTECIMENTO
- FROTISTAS
- AGRICOLA
- NAVAL
- MINERAÇÃO
- POSTOS DE SERVIÇOS

GARANTIA

- 03 MESES



MAC • LUB
55 (16) 3301 3666 | maclub@maclub.com.br | maclub.com.br